



950ВТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СНЕГОУБОРЩИК, 30СМ GES8



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gkw@nt-rt.ru || сайт: <http://greenworks.nt-rt.ru>



Инструкция по эксплуатации

Продукция торговой марки Monferme отвечает стандартам надежности, простоты в обращении и безопасности. При надлежащем обращении ваша техника прослужит долгие годы

Благодарим за покупку. Сохраните настояще руководство.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для уборки снега в бытовых условиях и не может быть использовано для уборки земли, песка или листвы.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ

Запрещается эксплуатировать снегоуборщик лицам, имеющим физические отклонения или не ознакомившихся с инструкции по эксплуатации.

Беречь от детей!

ВНИМАНИЕ

- Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с устройством и порядком использования оборудования. Изучите инструкции на случай быстрого отключения.
- Не допускайте к эксплуатации несовершеннолетних лиц и взрослых, не ознакомившихся с инструкциями.
- Не допускайте в район выполнения работ посторонних лиц и животных.
- Будьте внимательны, чтобы избежать падения и подскользывания, особенно при работе в обратном направлении.

подскользывания, особенно при работе в обратном направлении.

ПОДГОТОВКА

- Тщательно осмотрите рабочий участок и удалите все посторонние предметы (коврики. Провода, и т.п.)
- Отключите сцепление и выключите нейтральную передачу перед пуском двигателя.
- Надевайте соответствующую зимнюю одежду и обувь с нескользящей подошвой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Держите конечности на удалении от вращающихся деталей. Не загораживайте отверстие выброса снега.
- Будьте предельно внимательны во время работы на дорожках и проезжей части.
- В случае столкновения с посторонним объектом заглушите двигатель, отсоедините провод, осмотрите снегоуборщик на предмет повреждений и удалите неполадки перед тем, как возобновить эксплуатацию.
- В случае возникновения чрезмерной вибрации заглушите двигатель и осмотрите оборудование.
- Отключайте двигатель перед оставлением оборудования, чисткой кожуха крыльчатки



Инструкция по эксплуатации

- или желоба, ремонтом, осмотром и наладкой.
- Дождитесь полной остановки всех подвижных деталей перед чисткой, ремонтом или наладкой.
- Не выполняйте очистку территории поперек наклонной плоскости. Будьте осторожны при смене направления на склоне. Не работайте на крутых склонах.
- Не используйте снегоуборщик без соответствующих защитных средств.
- Отрегулируйте угол выброса снега перед эксплуатацией вблизи препятствий (автомобилей, витрин и т.п.)
- Не перегружайте оборудование путем увеличения скорости уборки снега.
- Не двигайтесь слишком быстро на скользкой поверхности.
- Не направляйте желоб на людей и не допускайте наличия посторонних лиц перед снегоуборщиком.
- Отключайте оборудование во время транспортировки или хранения.
- Используйте только навесные устройства и приспособления, одобренные производителем.
- Не работайте в условиях плохой видимости или недостаточного освещения.

Зайдите устойчивое положение и твердо удерживайте рукоятку. Не передвигайтесь бегом.

- Не перевозите посторонних лиц.
- Оставляя оборудование без присмотра, заглушите двигатель, отключите сцепление, опустите навесные устройства, включите нейтральную передачу, включите стояночный тормоз.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно проверяйте затяжку срезных болтов и болтов крепления двигателя.
- Соблюдайте инструкции при длительном хранении техники.
- Содержите наклейки в чистоте и меняйте их в случае утери или повреждения.
- Не выключайте оборудование сразу после уборки снега, чтобы избежать примерзания шнека/крыльчатки.
- При выполнении обслуживания с работающим двигателем необходимо использовать специальные знаки и таблички, предупреждающие о возможных опасностях.



Инструкция по эксплуатации

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Изучите условные обозначения, используемые на оборудовании.

V Вольт

A Ампер

Hz Герц

W Ватт

Hrs Часы



Меры безопасности



Внимательно прочтайте и уясните инструкции руководства по эксплуатации перед началом работы.



Держите посторонних лиц и животных на расстоянии не менее 15 метров от рабочей зоны.



Опасность поражения выбрасываемыми предметами.



Не работайте на склонах с углом более 15°.



Держите конечности на безопасном удалении от подвижных деталей.



Надевайте средства защиты органов слуха.



Надевайте средства защиты органов зрения.



Утилизируйте электрооборудование согласно местным нормативным актам.



Не подставляйте руки к вращающейся крыльчатке/шнеку.



Не подставляйте ноги к вращающейся крыльчатке/шнеку.



Отключайте электропитание перед чисткой и обслуживанием. Заглушите двигатель перед очисткой желоба.



Используйте инструменты с двойной или усиленной изоляцией.



Инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно осуществляться квалифицированными специалистами. Обращайтесь в ближайший официальный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

Во избежание несчастного случая поврежденный провод питания подлежит замене у производителя или в сервисном центре.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание несчастного случая обязательно прочтите настояще руководство по эксплуатации перед началом выполнения работ.

⚠ ВНИМАНИЕ



Во избежание попадания в глаза посторонних предметов/мусора работайте в средствах защиты органов зрения (очки, маска). Мы рекомендуем использовать маску Wide Vision или очки с боковой защитой. Выбирайте средства защиты с маркировкой соответствия EN166.

Данное оборудование очень удобно в использовании. Основное внимание при производстве снегоуборщика удалено безопасности, производительности и надежности.

ОПИСАНИЕ

См. рисунок 1

1. Выключатель
2. Кнопка блокировки
3. Дополнительная рукоятка
4. Фиксатор шнура
5. Кожух ременной передачи
6. Крыльчатка
7. Скребок
8. Отверстия
9. Болт
10. Фиксатор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	220-240В~, 50Гц, 950Вт
Скорость на холостом ходу	До 2600 об/мин
Вибрация	2.5 м/с ² , K = 1.5 м/с ²
Уровень звукового давления	LpA 82 дБ, K = 3 дБ
Уровень звуковой мощности	LwA 99 дБ
Рабочая ширина	30 см
Рабочая глубина	10.2 см
Диаметр крыльчатки	25.4 см
Дальность выброса	До 6 м
Вес	6.3 кг

СБОРКА

⚠ ВНИМАНИЕ

Если после распаковки вы обнаружили, что оборудование недоукомплектовано, эксплуатировать его запрещается. Снегоуборщик поставляется в разобранном состоянии. Неправильная сборка может стать причиной несчастного случая.

- Осторожно извлеките все детали оборудования из коробки. Проверьте наличие комплектующих по перечню.
- Осмотрите изделие на предмет отсутствия повреждений, полученных во время транспортировки.
- Не выбрасывайте упаковку, не убедившись в исправном состоянии оборудования.
- В случае повреждения или утери деталей обращайтесь в Сервисный Центр.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

- Снегоотбрасыватель
- Инструкция по эксплуатации



Инструкция по эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае отсутствия или повреждения детали подлежат замене. Эксплуатация без необходимых деталей или с повреждениями может привести к несчастному случаю.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание случайного пуска и серьезной травмы запрещается подключать оборудование к сети питания до полной сборки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не вносите изменения в технику и не используйте непредусмотренные приспособления, чтобы избежать несчастного случая.

⚠ ВНИМАНИЕ

Проявляйте должную осмотрительность и осторожность во время эксплуатации оборудования.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ

См. рисунок 2

- Осторожно извлеките все детали оборудования из коробки. Проверьте наличие комплектующих по перечню.
- Распакуйте шнур питания.
- Совместите отверстия на стойке рукоятки и нижней стойке. Вставьте болт и закрепите фиксатором.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не повредите шнур питания. Затяните все крепления.

ФИКСАТОР ШНУРА

См. рисунок 3

Во избежание отсоединения удлинителя от шнура питания во время эксплуатации снегоуборщик оснащен фиксатором шнура.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед подключением к сети питания подключите удлинитель к шнуру и фиксатору.

Использование фиксатора:

- Сверните удлинитель в форме петли.
- Вставьте петлю в нижнее отверстие фиксатора.
- Зафиксируйте петлю

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Открытые металлические детали изолированы от внутренних компонентов двигателя. Оборудование с двойной изоляцией не требует заземления.

⚠ ВНИМАНИЕ

Системы с двойной изоляцией защищают оператора в случае повреждения внутренней изоляции. Соблюдайте требования техники безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: обслуживание техники с двойной изоляцией требует особых навыков и должно выполняться квалифицированными специалистами. Обращайтесь в ближайший официальный сервисный центр. Используйте только фирменные запасные части.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Данный снегоуборщик оснащен прецизионным электродвигателем, работающим от сети переменного тока 220-240 В, 50 Гц (бытовая сеть). Использовать источники постоянного тока запрещено. Значительное падение напряжения может привести к потере мощности и перегреву двигателя. Проверьте напряжение в сети, если снегоуборщик не работает.

УДЛИНИТЕЛЬ

См. рисунок 4

Поперечное сечение удлинителя должно быть пропорционально его длине, т.е. чем длиннее шнур, тем больше сечение. Используйте шнуры с уровнем защиты IPX4.

В таблице ниже приведены минимальные размеры провода для удлинителя:

220-240В	Удлинитель до 25 м	Удлинитель до 50 м
	Сечение 3x1,5 мм ²	Сечение 3x1,5 мм ²



Инструкция по эксплуатации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ

См. рисунки 5 - 6

Избегайте случайного запуска. Займите устойчивое рабочее положение, чтобы избежать несчастного случая.

Порядок запуска:

- Подключите снегоуборщик к сети
- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
- Удерживая кнопку блокировки, нажмите и удерживайте кнопку выключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: снегоуборщик не начнет работать, если отпустить кнопку блокировки до нажатия выключателя.

- Удерживая рукоятку, приступите к работе.

ОСТАНОВКА

- Отпустите выключатель
- Кнопка блокировки вернется в исходное положение, а снегоуборщик остановится.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Выполните инструкции по запуску. Скорость перемещения зависит от глубины и плотности снега.
- Начинайте перемещать снегоуборщик вперед, упираясь скребком.
- Убедитесь, что шнур питания подсоединен к фиксатору. Шнур должен находиться сбоку от оператора.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Удаляйте снег сразу после его выпадения.
- Для полной очистки территории перекрывайте очищаемые полосы.
- По возможности осуществляйте выброс снега по ветру.
- Во избежание повреждения оборудования удалите посторонние предметы с рабочего участка перед началом работы.

ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание вывода оборудования из строя и поражения электрическим током использовать воду для очистки снегоуборщика категорически запрещено.

- Остановите двигатель
- Отсоедините шнур от снегоуборщика и от сети питания.
- Дождитесь остывания оборудования в течение 30 минут.
- Выполните полную очистку устройства с помощью подходящей щетки.
- Убедитесь в отсутствии повреждений, проверьте затяжку креплений. Выполните замену/ремонт поврежденных деталей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

- Дождитесь остывания двигателя.
- Храните снегоуборщик в безопасном месте.
- Храните снегоуборщик в сухом, проветриваемом помещении.
- Храните снегоуборщик в местах, недоступных для детей.

ЧИСТКА

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание несчастного случая отключите снегоуборщик и отсоедините его от сети питания перед выполнением чистки.

Выполните очистку внешней поверхности снегоуборщика с помощью маленькой щетки. Не используйте агрессивные моющие средства. Бытовые средства, содержащие ароматические масла, а также керосин могут повредить пластиковые детали. Удалите влагу с помощью мягкой ветоши.

ТРАНСПОРТИРОВКА

См. рисунок 7

- Дождитесь остывания двигателя.
- Закрепите снегоуборщик.
- Перемещайте снегоуборщик за рукоятки.



Инструкция по эксплуатации

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Снегоуборщик не включается	Отключен от сети питания Неправильное нажатие кнопок блокировки или выключателя	Подключить к сети питания Нажать и удерживать кнопку блокировки, поднять и удерживать выключатель (см. инструкцию)
Двигатель включен, но ротор не вращается	Повреждение ремня	Заменить ремень
Неудовлетворительное качество уборки снега	Износ скребка	Заменить скребок

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gkw@nt-rt.ru || сайт: <http://greenworks.nt-rt.ru>